

プロジェクターの使い方

1. 映像音響ボックス

1. 主電源を入れる
2. 外部入力パネルにケーブルを接続する
3. 出力ソースパネルのボタンを押す

2. スクリーン

スクリーンを下げる

3. プロジェクター

プロジェクターの電源を入れる

映像音響ボックス 主電源を入れる



映像音響ボックス 外部入力パネルにケーブルを接続する



入力端子

- HDMI
- D-SUB
- コンポジット

映像音響ボックス 出カソースパネルのボタンを押す



ケーブル → 選択ボタン

- HDMI → 外部入力パネル HDMI
- D-SUB → 外部入力パネル PC
- コンポジット → 外部入力パネル AV機器

スクリーン スクリーンを下げる



↑ボタン:スクリーン上がる
↓ボタン:スクリーン下がる

ACR100A
スクリーン用
リモコン

プロジェクター プロジェクターの電源を入れる



赤ボタン[左]: 電源OFF(2回押す)

赤ボタン[右]: 電源ON

※こちらのタイプの
リモコンの場合



赤ボタン: 電源ON/OFF