

ディスプレーの使い方

1. 映像音響ボックス

1. 主電源を入れる
2. 外部入力パネルにケーブルを接続する
3. 出力ソースパネルのボタンを押す

2. ディスプレー

ディスプレーの電源を入れる

映像音響ボックス

主電源を入れる



映像音響ボックス

外部入力パネルにケーブルを接続する



入力端子

- HDMI
- D-SUB
- コンポジット

映像音響ボックス 出力ソースパネルのボタンを押す



ケーブル → 選択ボタン

- HDMI → 外部入力パネル HDMI
- D-SUB → 外部入力パネル PC
- コンポジット → 外部入力パネル AV機器

ディスプレー ディスプレーの電源を入れる

